

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Schneideeinheit
- 2 Speichertaste
- 3 Touch-Bereich
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Feststellbare Längeneinstellung
- 6 Ladeanzeige
- 7 Speichereinstellungen
- 8 Anzeige
- 9 Kammaufsatz für Körperhaar 1-7 mm
- 10 Kammaufsatz für Körperhaar 7-24 mm
- 11 Kammaufsatz für Körperhaar 24-42 mm
- 12 Ladegerät
- 13 Gerätestecker
- 14 Reinigungsbürste

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Gerät und Adapter dürfen nicht nass werden.

Warnung

- Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies eine Gefährdungssituation darstellt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Achtung

- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser, und halten Sie es nicht unter den Wasserhahn.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
- Wenn das Gerät, der Adapter oder ein anderes Teil beschädigt ist, sollte Sie das jeweilige Teil nicht verwenden, da dies Verletzung verursachen kann.
- Ersetzen Sie beschädigte Adapter oder sonstige Teile nur durch Originalteile.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

